



SCHUBERTH

Aperçu - Systèmes de communication

	SC1	SC10U	SRC-S PRO C3pro/E1 (nouveau)	SRC-S M1	SRC-S S2/S2sport/C3pro (ancien)/C3
allumer	bouton (+) ET bouton (-) pendant 1 sec.	bouton (+) ET bouton (-) pendant 1 sec.	bouton (bulle) pendant 2 sec.	bouton (Logo SCHUBERTH) pendant 2 sec.	bouton (Téléphone) pendant 3 sec.
éteindre	bouton (+) ET bouton (-) pendant 3 sec.	bouton (+) ET bouton (-) pendant 3 sec.	bouton (bulle) pendant 2 sec.	bouton (Logo SCHUBERTH) pendant 2 sec.	bouton (Téléphone) pendant 3 sec.
appairage avec téléphone	bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage téléphone ».	bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage téléphone ».	bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	bouton (Téléphone) pendant 6 sec.
appairage avec SC1	bouton (-) sur les 2 SC1 pendant 1 sec.; quand les 2 sont en mode d'couplage : bouton (+) sur 1 des 2	bouton (-) sur le SC1 et SC10U pendant 1 sec.; quand les 2 sont en mode d'couplage : bouton (+) sur 1 des 2	SC1: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	SC1: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	SC1: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». Bouton (Téléphone) pendant 6 sec.
appairage avec SC10U	bouton (-) sur le SC1 et SC10U pendant 1 sec.; quand les 2 sont en mode d'couplage : bouton (+) sur 1 des 2	bouton (-) sur les 2 SC10U pendant 1 sec.; quand les 2 sont en mode d'couplage : bouton (+) sur 1 des 2	SC10U: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	SC10U: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	SC10U: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: Bouton (Téléphone) pendant 6 sec.
appairage avec SRC-S PRO C3 Pro/E1 (nouveau)	SC1: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	SC10U: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	Bouton (Intercom) pendant 5 sec.	M1: bouton pendant 5 sec.. SRC-S: bouton (Intercom) pendant 5 sec.	SRC-S PRO: bouton (Interkom) pendant 5 sec.. SRC-S ancien: bouton (A) ou (B) pendant 6 sec.
appairage avec SRC-S M1	SC1: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	SC10U: bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom universel ». SRC-S: bouton (+) ou (-) pendant 5 sec.	M1: bouton (Logo SCHUBERTH) pendant 5 sec.; SRC-S PRO: bouton (Interkom) pendant 5 sec.	bouton (Logo SCHUBERTH) pendant 5 sec.	M1: bouton (Logo SCHUBERTH) pendant 5 sec.. SRC-S: bouton (A) ou (B) pendant 6 sec.
appairage avec GPS	bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage d'un second téléphone mobile ».	bouton (+) pendant 10 sec.; appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage d'un second téléphone mobile ».	bouton (+) ou (-) pendant 5 sec., encore une fois bouton(+)	bouton (+) ou (-) pendant 5 sec., encore une fois bouton(+)	bouton (+) pendant 6 sec.